

PILOTY PROXIMA KOMPATYBILNE Z CHAMBERLAIN, MOTORLIFT, LIFT MASTER, CRAFTSMAN, SEARS

Każdy przycisk pilota Proxima może pracować w jednym z dwóch trybów



Przycisk pilota pracując w trybie **pierwszym** zastępuje przyciski pilotów 4335EML, 4335E, 750E, 750EML, 751E, 752E, 754E, itp.

Przyciski pilota pracując w trybie **drugim** zastępują przyciski pilotów 1A5639-7 330E 4330E, 4332E, 4333E, 4333E, 94333E 4335E, 84330EML, 94335E, 84335EML typ 1A5478, itp.

Przyciski pilota nie zastępują przycisków pilotów EV2, EV4, 54332EML.

Jeżeli przycisk pilota Proxima pracuje w trybie **pierwszym**, to po naciśnięciu pilota LED pilota przez około 0.5s świeci światłem stałym, a potem zaczyna migać,

Jeżeli przycisk pilota Proxima pracuje w trybie **drugim**, to po naciśnięciu pilota LED pilota miga od razu (brak krótkiego ciągłego błysnięcia).

Zmiana trybu kodowania przycisku pilota. Opisany niżej sposób zmienia tryb pracy na przeciwny.

Nacisnąć i trzymać przycisk, którego tryb kodowania chcemy zmienić. Dioda LED przez ok. 30s miga, potem na 15s zostaje wyłączona, a następnie zaczyna ponownie migać. Zwolnić przycisk. Tryb kodowania został zmieniony na przeciwny.

PROXIMA jest niezależnym procentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia przeznaczenia produktu.

GWARANCJA Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.



Zobacz prezentacje naszych produktów na Youtube - Proxima sp.j.



Polub naszą stronę Facebook - Proxima Electronics



Odwiedź nasz sklep internetowy - www.proxima.pl

