

Wpisywanie pilota do pamięci radioodbiornika:

1. W radioodbiorniku naciśnij przycisk RADIO na 2 sekundy (zapali się czerwona dioda LED).
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk pilota, który ma zostać zaprogramowany. W trakcie wpisywania pilota dioda LED w radioodbiorniku miga. Kiedy przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym jest to znak, że możemy wczytać kolejnego pilota.
3. Po zaprogramowaniu wszystkich pilotów ponownie naciśnij przycisk RADIO, aby wyjść z trybu programowania. Dioda LED zgaśnie. Jeśli tego nie zrobisz, procedura programowania zakończy się automatycznie po 10 sekundach.

Procedura kopiowania pilota od pilota w zasięgu działania radioodbiornika:

1. Zbliź się do radioodbiornika na odległość 1-2 m wraz z zaprogramowanym już pilotem.
2. Naciśnij przyciski 1 i 2 w tym samym czasie, a następnie zwolnij je. Dioda LED zapali się i po około 2 sekundach zgaśnie.
3. Kiedy dioda LED zabłyśnie, ponownie wciśnij oba przyciski jednocześnie i trzymaj je wciśnięte aż do momentu kiedy dioda LED zacznie migać na przemian na czerwono-zielono.
4. W ciągu 10 sekund naciśnij przycisk pilota, którego chcesz zaprogramować.
5. Odczekaj 10 sekund.